

Signet 2610溶解氧传感器帽更换套件



3-2610.092 Rev. 2 12/18 操作说明书

传感器帽更换

传感器帽的使用寿命为仪器进行第一次读数后1年。按照包装上印制的日期安装传感器帽。

更换盖可从Georg Fischer Signet 获得，部件号为3-2610.092 (159 310 122)。



避免让传感器帽受潮，包括内部湿气和大气湿度。将传感器帽放在密封包装内，直到准备好安装。立即安装。确保O形圈凹槽干燥，并且O形圈不会卷在帽盖内部。

1. 将使用过的传感器帽从传感器上拉下。 **不要左右旋转！**
2. 从传感器上取下现有的O形圈。
3. 使用无绒布清除传感器主体上的水分。 **注：**确保O形圈凹槽干燥。避免用附带的镜头擦拭物以外的任何物品接触或清洁镜头。
4. 用手指在O形圈凹槽周围涂抹一层薄薄的润滑剂。将O形圈放在传感器上。
注意：不要将润滑剂涂到镜头或传感器引脚。
5. 用套件中提供的抹布清洁传感器上的镜头，并让其彻底干燥。检查划痕或污垢。
6. 从密封包装中取出新盖子。
7. 将帽上的箭头与传感器上的标记对齐，并将其牢牢按压，直到其封住探头体。 **不要左右旋转。**确保O形圈不会在帽和传感器之间受到挤压或滚动。
8. 更换传感器上的鼻锥。



传感器帽更换套件内容：

- 传感器帽
- O型圈 (2)
- O形圈润滑剂
- 镜头擦拭物
- 说明书